

Adjustable Base Setup Guide



NOTE

BASE APPEARANCE MAY VARY DEPENDING ON FEATURES OF THE PURCHASED PRODUCT.



NOTE

ALLOW FOR ENOUGH SPACE TO UNFOLD BASE IN SETUP AREA.



CAUTION

HANDLE BASE BY FRAME ONLY. DO NOT GRAB FABRIC.



WARNING DO NOT DROP!



ADJUSTABLE BASE IS HEAVY. DUE TO RISK OF INJURY, TWO ADULTS ARE REQUIRED TO HANDLE AND MOVE ADJUSTABLE BASE.



WARNING

PINCH POINT WARNING!
KEEP HANDS AND FINGERS CLEAR WHEN UNFOLDING BASE.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

1

Verify contents; inspect for damage.



OR



x6 - Legs
(leg type may vary)

x6 - Legs (24
leg segments)




x2 - Remote Controls
(Varies according to base
type. Image may not match
actual remote control.)




x1 - Large Mattress
Retainer




x2 - Small Side Mattress Retainers



x4 - Thumb Screws




AAA Batteries*
(quantity & type varies
according to base type)



x2 - Bed Latch Plates


2

Open the shipping carton. Carefully, lift adjustable base out of shipping carton and place on clean surface. Unfold base. Remove hardware box, leg box, and protective plastic.



3

Cut all orange zip-ties. Set small side mattress retainers (2) and large mattress retainer aside.













CAUTION

BE CAREFUL USING SHARP INSTRUMENTS.
INJURY IS POSSIBLE IF TOOLS ARE NOT
USED PROPERLY.

4

IMPORTANT! Slide bed latch plates over to connect base sections.





USB PORTS

Your base may be equipped with USB ports on each side of the base (at the head end). These USB ports are for charging low-voltage devices such as cell phones and tablets directly from the base.

USB ports are for charging convenience only. Remove USB charging cord and/or power cord from USB charging station before entering or exiting base. If an extended charging period is needed, it is recommended to use the wall outlet.



WARNING

USE THE DEVICE MANUFACTURER RECOMMENDED CHARGING CABLE TO CHARGE THE DEVICE. USING UNAPPROVED CHARGING CABLES IS A FIRE HAZARD.

Leggett & Platt
ADJUSTABLE BEDS

Base Ajustable, Guía de Configuración



NOTA

LA APARIENCIA DE LA BASE PUEDE VARIAR SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO COMPRADO.



NOTA

DEJE ESPACIO SUFICIENTE PARA DESPLEGAR LA BASE EN EL ÁREA DE CONFIGURACIÓN.



PRECAUCIÓN

MANEJAR LA BASE POR EL BASTIDOR SOLAMENTE. NO AGARRE LA TELA.



ADVERTENCIA

¡NO LA DEJE CAER!

DEBIDO AL RIESGO DE LESIONES, SE REQUIERE DE DOS ADULTOS PARA MANIPULAR Y MOVER LA BASE AJUSTABLE.



ELEVACIÓN EN EQUIPO



ADVERTENCIA

¡ PUNTOS DE COMPRESIÓN !

MANTENGA LAS MANOS Y LOS DEDOS ALEJADOS DE LAS BISAGRAS MIENTRAS SE DESPLIEGA LA BASE.


LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

1 Verifique el contenido; compruebe que no haya daños.




x6 - Patas (tipo pueden variar)


0



x6 - Patas (24 segmentos de patas)




x2 - Controles remotos (Varía según el tipo de base. Es posible que la imagen no coincida con el control remoto real.)




x1 - Retenedor de colchón grande




x2 - Retenedores de colchón laterales pequeños



x4 - Tornillos pulgar




Baterías AAA * (la cantidad y el tipo varían según el tipo de base)




x2 - Placas pestillo para cama

2 Abra la caja de envío. Con cuidado, levante la base ajustable fuera de la caja de envío y colóquela en una superficie limpia. Desplegar la base a la posición plana. Retire la caja de accesorios, la caja de patas, y el plástico protector.




3 Corte los precintos anaranjados. Coloque a un lado los retenedores laterales pequeños del colchón (2) y el retenedor grande del colchón.











PRECAUCIÓN

TENGA CUIDADO AL UTILIZAR INSTRUMENTOS AFILADOS. PUEDE HABER RIESGO DE LESIONES SI NO USA ADECUADAMENTE LAS HERRAMIENTAS.

4 **IMPORTANTE!** Deslice las placas pestillo de la cama para conectar las secciones de la base.





USB CONEXIONES USB

Su base puede estar equipada con conexiones USB en cada lado de la base (en el extremo de la cabeza). Si está equipada, estas conexiones USB son para cargar directamente desde la base dispositivos de bajo voltaje como celulares, tabletas.

Las conexiones USB son solo para la comodidad de carga. Retire el cable USB para cargar y/o el cable de alimentación de la estación de carga USB antes de entrar a la base o salir de esta. Si se necesita un período prolongado de carga, se recomienda el uso del tomacorriente de pared.

ADVERTENCIA

UTILICE EL CABLE DE CARGA RECOMENDADO POR EL FABRICANTE DEL DISPOSITIVO, PARA CARGAR EL DISPOSITIVO. EL USO DE CABLES DE CARGA NO APROBADOS, CONSTITUYE UN PELIGRO DE INCENDIO.

Leggett & Platt
ADJUSTABLE BEDS

Base Ajustable, Guide de Configuration



REMARQUE

PRÉVOYER SUFFISAMMENT D'ESPACE POUR
POUVOIR DÉPLIER LA BASE COMPLÈTEMENT
DANS L'EMPLACEMENT DÉSIRÉ.



REMARQUE

L'APPARENCE DE LA BASE PEUT DIFFÉRER
EN FONCTION DES CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT ACHETÉ.



MISE EN GARDE

MANIPULER BASE PAR
CADRE UNIQUEMENT. NE
SAISISSEZ PAS LE TISSU.



AVERTISSEMENT

NE PAS LAISSER TOMBER!

LA BASE AJUSTABLE EST LOURDE. POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE, IL
FAUT DEUX ADULTES POUR MANIPULER ET DÉPLACER LA BASE AJUSTABLE.



SOULEVER
À DEUX



AVERTISSEMENT

POINT DE PINCEMENT!

GARDER LES MAINS ET LES DOIGTS LOIN
DES CHARNIÈRES EN DÉPLIANT LA BASE.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LA BASE.


1

Vérifier le contenu et s'il y a des dommages.



x6 - Pattes
(le modèle de
patte peut varier)

OU



x6 - Pieds (24
segments de
pieds)




x2 - Télécommandes
(varie selon le modèle de base.
L'image peut ne pas correspondre
à la télécommande réelle.)




x1 - Grande retenue
de matelas




x2 - Petites retenues
de matelas latérales



x4 - Vis à oreilles




x2 - Plaques de
verrouillage de lit



Piles AAA * (le nombre et le
modèle varient en fonction
du modèle de base)


2

Ouvrir la boîte d'expédition. Retirer doucement la base ajustable de la boîte d'expédition et placer la base sur une surface propre. Déplier la base pour qu'elle soit dans la Position horizontale (à plat). Retirez la boîte de matériel, la boîte de jambe et le plastique de protection.



3

Coupez toutes les attaches mono-usage orange. Mettez de côté les petites retenues de matelas latérales (2) et la grande retenue de matelas.




AVERTISSEMENT

FAIRE PREUVE DE PRUDENCE EN UTILISANT DES
OBJETS TRANÇANTS. RISQUE DE BLESSURE SI LES
OUTILS NE SONT PAS UTILISÉS CORRECTEMENT.

4

IMPORTANT! Faites glisser les plaques de verrouillage de lit pour relier les sections de base.



- 5 Visser toutes les pattes dans les inserts filetés. SERRER À LA MAIN.

Hauteur min. de 7,6 cm (3 po)

Hauteur max. de 30,5 cm (12 po)


Empilez les segments de pieds et vissez les extrémités ensemble pour ajuster la hauteur de la base.




REMARQUE

VEILLEZ À CE QUE TOUS LES PIEDS SOIENT À LA MÊME HAUTEUR ET QUE LES SEGMENTS DE PIEDS SOIENT BIEN SERRÉS ENSEMBLE.

Si la patte est réglable, pousser la goupille vers l'intérieur pour ajuster la hauteur.



- 6 Faire passer le cordon d'alimentation principal sous la base et le faire ressortir au niveau de la tête. Retirez le revêtement protecteur de la fiche du cordon d'alimentation.




- 7 Retourner la base sur ses pattes.




SOULEVER À DEUX


- 8 Insérer les piles dans la télécommande, if applicable.



- 9 Brancher le cordon d'alimentation électrique dans la prise de courant.



- 10 Activer la télécommande pour s'assurer que la base fonctionne correctement. Consulter le Guide d'utilisation de la télécommande pour obtenir les instructions de programmation.




- 11 Abaisser la base à la position horizontale.



REMARQUE

UN DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS ÉLECTRIQUES EST RECOMMANDÉ (NON INCLUS).

- 12 Insérez les petites retenues de matelas latérales (2) dans les trous des deux côtés de la section tête de la base. Insérez la grande retenue de matelas dans les trous de la section pied de la base.



PORTS USB (FACULTATIF)

La base peut être équipée de ports USB de chaque côté de la base (section de la tête). Ces ports USB sont conçus pour charger des appareils à basse tension comme des téléphones cellulaires et des tablettes directement à partir de la base.

Les ports USB sont conçus uniquement pour charger des appareils. Retirer le chargeur ou le cordon d'alimentation du port USB avant d'utiliser ou de quitter la base. Si un appareil doit être chargé pendant une période de temps prolongée, il est recommandé d'utiliser la prise de courant murale.



AVERTISSEMENT

UTILISER LE CÂBLE DE CHARGE RECOMMANDÉ PAR LE MANUFACTURIER DE L'APPAREIL POUR CHARGER L'APPAREIL. L'UTILISATION DE CÂBLES DE CHARGE NON APPROUVÉS PEUT PRÉSENTER UN RISQUE D'INCENDIE.

Leggett & Platt
ADJUSTABLE BEDS